


6.5. Przykładowe schematy ułożenia zbiorników opartych na skrzynkach Wavin Q-Bic i AquaCell

Zalecane głębokości zagłębienia Filtra Azura w studzienkach

	Studzienka 315	Studzienka 400	Studzienka 425	Studzienka Tegra 600	Studzienka Tegra 1000
Filtr Azura Dn 110	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,6 m	do 5 m
Filtr Azura Dn 160	-	1,2 m	1,2 m	1,6 m	do 5 m
Filtr Azura Dn 200	-	-	-	1,6 m	do 5 m
Filtr Azura Dn 250	-	-	-	-	do 5 m
Filtr Azura Dn 315	-	-	-	-	do 5 m
Filtr Azura Dn 400	-	-	-	-	do 5 m

Montaż filtra Azura DN 200 w studni Tegra 600



Systemy do zagospodarowania wód deszczowych. Część II. Katalog produktów, Kwiecień 2013.